

# Stator Mercury 2/3/4 Zyl. 16 Amp Mercruiser F747095

Art-Nr.: REC398-832074A4 / GTIN: 8435422123327 / Marke: [Recmar](#)



**558,44 EUR**

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 19. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

### Stator Mercury 2/3/4 Zyl. 16 Amp Mercruiser F747095

Dieses Bauteil gehört zu einer spezifischen Motor- oder Antriebsbaugruppe und erfüllt dort eine konstruktive, dichtende, führende oder verbindende Funktion.

Die Einbaulage ergibt sich aus der zugehörigen Explosionszeichnung bei Verschleiß, Korrosion oder Maßabweichung treten Montageprobleme oder Funktionsstörungen auf.

**Bauteilklassifikation:** Befestigungselement / Dichtelement / Abstandelement - spezifische Einbaustelle unbekannt, Seriennummer prüfen

# Produktinformation



**Systemfunktion:** spezifische Systemzuordnung unbekannt - Seriennummer und Explosionszeichnung prüfen

**Kompatible Hersteller:** MerCruiser

**Kompatible Modelle:** 40 Hp - 3 Cyl. (Year: 1987-97), 50 Hp - 3 Cyl. (Year: 1987-97), 55 Hp - 3 Cyl. (Year: 1987-97), 60 Hp - 3 Cyl. (Year: 1987-97), 65 Hp - 3 Cyl. (Year: 1987-97), 70 Hp - 3 Cyl. (Year: 1987-97), 75 Hp - 3 Cyl. (Year: 1987-97), 80 Hp - 3 Cyl. (Year: 1987-97), 90 Hp - 3 Cyl. (Year: 1987-97), 95 Hp - 3 Cyl. (Year: 1987-97), 30 Jet (Year: 1989-97), 40 Hp - 4 Cyl. (Year: 1989-97), 80 Hp - 4 Cyl. (Year: 1989-97), 100 Hp - 4 Cyl. (Year: 1989-97), 115 Hp - 4 Cyl. (Year: 1989-97), 120 Hp - 4 Cyl. (Year: 1989-97), 125 Hp - 4 Cyl. (Year: 1989-97)

**Referenznummern:**

- **MerCruiser:** 398-818535A17, 398-818535A17-18, 398-818535A18, 398-832074A4, 398-9710A11, 398-9710A12, 398-9710A14, 398-9710A15, 398-9710A22, 398-9710A23, 398-9710A25, 398-9710A28, 398-9710A30, 398-9710A31, 398-9710A33, 398-9710A34, 398-9710A36, 398-9710A38, 398-9710A39, 398-9710A43, 398-9710A45, 398-9710A46, 398-9710A47, 398-9710A48, 398-9710A49, 398-9873A17, 398-9873A19, 398-9873A24, 398-9873A25, 398-9873A28, 398-9873A29, 398-9873A32, 398-9873A33, 398-9873A35, 398-9873A38, 398-9873A9, 832074A11, 832074A4, 9710A35, 9710A45, F747095

FAQ

## Welche Aufgabe / Funktion hat das Bauteil genau?

Das Befestigungselement stellt Klemmkraft, Positionierung oder Sicherung einer mechanischen Verbindung her und ist damit oft ein funktionskritisches Montageelement. Gewinde, Werkstoff und Festigkeit bestimmen die Belastbarkeit der Verbindung.

## Woran erkennt man einen Defekt / typische Symptome?

Typische Schäden sind Korrosion, beschädigte Gewinde, plastische Längung, rundgedrehte Köpfe oder verlorene Vorspannung mit Folgebewegung der Baugruppe. Bei Distanz- und Passstücken sind zusätzlich Einlaufspuren und Maßverlust relevant.

## Wie prüft / testet man das Bauteil?

Geprüft werden Gewinde, Kopf- bzw. Auflageflächen, Länge, Durchmesser, Steigung und gegebenenfalls das Anzugsmoment bzw. Restklemmkraft. Ein Multimeter ist hier nicht zielführend; entscheidend sind Sichtprüfung, Maßkontrolle und passender Sitz.

## Wann sollte man es ersetzen?

Ersetzt werden sollte das Teil bei Korrosion, Verformung, beschädigtem Gewinde oder wenn der Hersteller Einmalverwendung vorschreibt. Nach zerstörender Demontage oder unklarer Festigkeit ist der Austausch vorzuziehen.

## Wie prüft man die Kompatibilität?

Wichtig sind OEM-Nummer, Gewindemaß, Länge, Steigung, Kopf- bzw. Formteilgeometrie, Werkstoff und Oberflächenbeschichtung. Auch Unterkopfauflage, Festigkeitsklasse und Einbauort müssen übereinstimmen.