



## Produktinformation



### Fernbedienungsbefestigungssatz 40 Ps

Diese Fernbedienung fasst Schalt- und Gasbetätigung in einer Steuereinheit zusammen.

Sie wird am Fahrstand montiert und mit Zügen bzw. Kabeln verbunden. Verschleiß an Mechanik oder Kontakten führt zu unpräziser Betätigung und Bedienproblemen.

**Bauteilklassifikation:** Fernbedienung / Schalt- und Gashebelgehäuse

**Systemfunktion:** Fernbetätigung von Schaltung, Gas und teils Trimmfunktion

**Kompatible Hersteller:** Recmar / Yamaha

**Kompatible Modelle:** verschiedene Modelle - Seriennummer prüfen

#### Referenznummern:

- **AFTERMARKET:** REC66T-48501-02

#### FAQ

##### Welche Aufgabe / Funktion hat das Bauteil genau?

Die Fernbedienung bündelt Schalt- und Gasbetätigung sowie häufig elektrische Zusatzfunktionen in einer Bedieneinheit. Sie übersetzt Bedienkraft und Schalterlogik in definierte mechanische und elektrische Ausgangssignale.

##### Woran erkennt man einen Defekt / typische Symptome?

Defekte zeigen sich durch schwergängigen Hebel, unpräzise Rastpunkte, fehlende Neutralstartfreigabe, Trimmfehler oder übermäßiges Spiel im Mechanismus. Korrosion, ausgeschlagene Lagerpunkte und defekte Mikroschalter sind typische Ursachen.

##### Wie prüft / testet man das Bauteil?

Geprüft werden Hebelweg, Rastung, Neutralstellung, Kabelaufnahme, Schalterfunktionen und der Zustand des Gehäuses. Zusätzlich sollten elektrische Kontakte, Verriegelungen und die Leichtgängigkeit des Innenmechanismus kontrolliert werden.

##### Wann sollte man es ersetzen?

Ersetzen sollte man die Fernbedienung bei sicherheitsrelevanter Fehlfunktion, gebrochenem Gehäuse, starkem

## Produktinformation

Mechanikspiel oder unzuverlässiger Schalterfunktion. Präventiv ist ein Tausch sinnvoll, wenn Korrosion in der Mechanik bereits fortgeschritten ist.

### **Wie prüft man die Kompatibilität?**

Wichtig sind OEM-Nummer, Montageart, Seitenzuordnung, Kabeltyp, Hubweg, Stecker für Zusatzfunktionen und die Kompatibilität zur Motorsteuerung. Auch Hebelgeometrie und Befestigungspunkte am Bedienstand müssen passen.